








# 取扱説明書

ご購入ありがとうございます。ご使用前に、本説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

## 絵表示について
















製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。

<b>警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。	<b>安全上のご注意</b> この製品は安全上十分に配慮し設計されていますが、誤った使い方をすると感電や火災などの人身事故などにつながる危険があります。事故を防ぐために、以下のことを必ずお守りください。
<b>注意を促す記号</b>	     	<b>行為を促す記号</b>  電源プラグを抜く







万一、異音・異臭・煙り・異常な発熱等の発生、あるいは本体が破損したときは、ただちにご使用を中止してください。

万一、リチウム電池の漏液が目の中に入ったときは、擦らず直ぐに綺麗な水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

## 警告

 <b>分解禁止</b> 分解や改造をしないでください。 感電、火災、故障の原因となります。	 <b>禁止</b> 本機器を高温になる場所（暖房器具の近く等）や高温になる状態（座布団を掛ける等）では使用・放置・保管はしないでください。 火災や本機器の変形の原因となります。
 <b>禁止</b> 濡らさないでください。水分（水、ペットの尿など）が入ると感電、火災、故障の原因となります。 万一水分が入ってしまった場合は、ただちにご使用を中止してください。	 <b>禁止</b> 本製品をハンマーなどで叩いたり、重いものをのせたり、踏みつけたり、高い位置から落下させる等、衝撃を与えないでください。 故障、火災の原因となります。
 <b>禁止</b> 直射日光の当たる場所、車のダッシュボード等高温になる場所、チリ・ホコリの多い場所、水や薬品がかかる可能性のある場所での使用、放置、保管はしないでください。火災や故障の原因となります。 特に温度が高くなる場所では絶対に使用・放置・保管はしないでください。	 <b>禁止</b> 接続先につながれた状態で、コネクターの端子を絶対にショートさせたり、本体及びUSB、microUSBポートにピンなどの金属を差し込まないでください。 感電、火災、故障の原因となります。
 <b>禁止</b> 本機器の適合機種以外でのご使用はしないでください。 火災や故障の原因となります。	 <b>禁止</b> ガソリンなど引火性のある物質の近くでは使用しないでください。 火災やケガ等の原因となります。
 <b>電源プラグを抜く</b> お手入れの際はUSBケーブルや電源プラグを接続先から抜いてください。 感電の恐れがあります。	 <b>禁止</b> 電源は必ず本機器の仕様に合わせて使用してください。 誤った電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。
 <b>接触禁止</b> 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。	 <b>禁止</b> 乳幼児などの手の届くところで、使用・保管しないでください。 誤飲等、思わぬ事故の原因となり危険です。
 <b>濡れ手禁止</b> ぬれた手で本機器を触らないでください。 感電や本機器の故障の原因となります。	 <b>禁止</b> 火中に投入しないでください。
	 <b>禁止</b> 本製品をUSB端子の定格を超えて使用しないでください。

## 注意

 <b>禁止</b> 通電中に本機器に長時間触れないでください。 低温やけどの原因になります。	 <b>電源プラグを抜く</b> 使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。 ※USBケーブルはご使用のたび、コンセントに差し込んでください。 劣化、漏電などにより火災の原因になります。
 <b>禁止</b> 長時間接続しても充電が完了しない場合は充電を止めてください。 ※充電時間の目安はご使用の機器の取扱説明書等でご確認ください。 火災の原因となります。	 <b>禁止</b> 子供が使用する際は、保護者が取り扱いにご注意ください。 思わぬ事故の原因となります。
 <b>禁止</b> コード類は正しく使用してください。 ・足や手に引っ掛けると、断線等の故障や感電、火災の原因になります。 ・コードを束ねたり、重い物を乗せた状態で使用になると、火災の原因となります。 ・ケーブルを無理に引張らないでください。	 <b>禁止</b> 本製品のUSB出力端子とmicroUSB出力端子同士を1本のケーブルで接続しないでください。 火災の原因となります。

- 【免責事項】 ●本製品ご使用時に、使用機器本体のデータが何らかの原因で万一消失しても弊社では一切責任を負えません。データのバックアップをお勧めします。  
 ●本製品の使用は日本国内に限ります。海外でのご使用によるトラブルに関しては一切責任を負えません。

## 製品の上手な使い方

- 本製品の性能を十分に発揮させるには、周囲の温度が10℃～30℃でのご使用を推奨します。●本製品を充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入る場合がございます。そのようなときは、これからの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。●長時間使用しなかった本体は満充電されない場合がございますが、充電と給電を2～3回繰り返すことで満充電できるようになります。●本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。●本製品に同梱されているUSBケーブルは専用ケーブルの為、通信用としてはお使いいただけません。また、市販されているUSBケーブルは通信用のため、ご使用出来ない場合があります。

機器の操作方法については、弊社ではサポートしておりませんので、お手持ちの機器の取扱説明書等でご確認ください。

## 各部の名称

本体



INPUT

microUSB

ポート(充電用)

OUTPUT

USB

ポート(給電用)

充電/給電

表示LEDランプ(緑色)

スイッチ

301 701 1001

USBケーブル

microUSB

コネクタ

USBコネクタ

